

Button

Pulsante antipanico wireless / pulsante intelligente

Allarmi ricchi di dati, comandi fulminei

Button informa immediatamente una società di monitoraggio degli allarmi di un'intrusione, di una fuga di gas o di un incendio. Con un solo clic, può richiedere assistenza medica e informare i parenti di un improvviso peggioramento di salute. In modalità antipanico, il dispositivo supporta 4 tipi di allarmi. Essi definiscono il codice dell'evento inviato a una società di monitoraggio degli allarmi e il testo di notifica ricevuto dagli utenti. Garantisce un'accurata risposta all'allarme. Inoltre, Button può gestire gli elettrodomestici intelligenti attivando gli scenari con un solo doppio clic.

Pulsante di emergenza	Allarme antincendio	Pulsante allerta medica	Allarme fughe di gas	Gestione casa intelligente
-----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------

Pulsante antipanico per i casi d'emergenza

Premere il pulsante antipanico per chiamare istantaneamente una pattuglia dell'istituto di vigilanza e avvisare tutti gli utenti del sistema del pericolo.

Innesca allarme

Una villa indipendente. I proprietari nel mezzo della notte vengono svegliati dal rumore di un vetro rotto e di voci non familiari. Invece di afferrare un bastone, premono il pulsante Button per lasciare che sia la pattuglia di sicurezza a occuparsene.

Chiamare i rinforzi

Una guardia di sicurezza pattuglia l'area. Qualcuno lo afferra da dietro e gli copre la bocca. La guardia non può gridare aiuto, situazione difficile. Ma un click del pulsante di emergenza invia i rinforzi sul posto.

Prevenire una rapina

Un rapinatore ordina di mettere i soldi in una borsa. Il cassiere obbedisce e apre il registro di cassa con un pulsante d'emergenza. Con le dita preme Button in modo discreto per innescare un allarme silenzioso. Il rapinatore non se ne andrà dal negozio con i soldi.

Proteggere i bambini

Suona il campanello. Un estraneo insiste per entrare in casa. I bambini sono a casa da soli. Sanno che non devono aprire la porta e premono il pulsante Button immediatamente. Il sistema Ajax fa scattare la sirena e simultaneamente avverte i genitori e l'istituto di vigilanza.

Minimizza i danni da incendio

Il tempo è essenziale quando si tratta di incendi. Button permette di attivare l'allarme antincendio nelle prime fasi: quando si notano scintille da fili elettrici o si sente l'odore di qualcosa che brucia. Anche prima che i rilevatori antincendio vengano attivati.

Segnala una fuga di gas

Button consente agli utenti di notificare contemporaneamente una società di monitoraggio degli allarmi di una perdita di gas e di utilizzare uno scenario per accendere una cappa d'aspirazione.

Pulsante allerta medica

Aggancia Button a una catenina o montalo vicino al letto di una persona le cui condizioni di salute richiedono un monitoraggio costante. Basta un clic per chiamare l'ambulanza.

Controllo da remoto per la casa e l'ufficio

Per spegnere le luci, accendere elettrodomestici, abbassare le tapparelle o aprire il cancello con un solo clic. Button è sempre a portata di mano per aiutarti a controllare tutto.

Ti farà sbarazzare della routine

Fai clic su Button mentre chiudi il negozio. Si trova proprio accanto alla porta d'ingresso, in modo da evitare fastidi. Spegni contemporaneamente le luci della casa, l'illuminazione delle vetrine e tutte le insegne. La mattina seguente, fai clic ancora una volta su Button per preparare la tua attività ad accogliere i nuovi clienti.

Aprirà il cancello

Fissa Button sul cruscotto per controllare i cancelli dall'auto. Gli intrusi non saranno in grado di simulare il segnale di Button con un ricevitore di codice.

Chiuderà le porte e le finestre

Premi una volta Button per attivare la modalità house-fortress: abbassa le tende a rullo e attiva tutte le serrature elettriche. Premi e tienilo premuto per accendere l'illuminazione notturna.

Mostrà la via

Installa Button accanto al letto di un bambino in modo da poter accendere facilmente l'illuminazione che conduce al bagno o alla camera da letto dei genitori.

Senza falsi allarmi

Il corpo di Ajax Button è progettato per evitare i falsi allarmi anche nel caso in cui ti sieda o ti sdrai su di esso. Per evitare ulteriori falsi allarmi è possibile impostare Button in modo che reagisca solo in caso di doppio clic o di pressione prolungata.

Garantisce la ricezione dell'allarme

Pulsante di emergenza Ajax con un hub che utilizza il protocollo radio Jeweller su una distanza fino a 1.300 m. Ad avvenuta ricezione dell'allarme, si vede un lampeggio verde. Jeweller crittografa tutti i dati trasmessi. In caso di interferenza del segnale o inibizione della frequenza radio, il sistema Ajax cambia la frequenza radio e invia una notifica sulla situazione all'utente e all'istituto di vigilanza.

- Portata del segnale fino a 1.300 m
- Conferma di ricezione dell'allarme
- Crittografia con algoritmo modificato AES
- Salti di frequenza

Installazione semplice

Scansionare il codice QR usando l'app Ajax per registrare il Button. È possibile attaccarlo a un telecomando, portarlo al collo o fissarlo con un nastro biadesivo in casa, in ufficio o in negozio.

1. Scansionare il codice QR
2. Dare un nome al proprio Button
3. Tenerlo vicino

Specifiche tecniche

Classificazione	Pulsante di emergenza via radio dedicato
Compatibilità	Funziona con hub Ajax e ReX con sistema operativo OS Malevich 2.7.102 o più recente
Prevenzione dei falsi allarmi	Sì, in modalità Panico
Numero di pulsanti	1
Trasmissione degli allarmi	Non più di 0,15 secondi Attivo dal primo azionamento (non necessita di attivazione)
Tipi di allarme regolabili	Intrusione Incendio Aiuto medico Pulsante di emergenza Gas
Tecnologia radio Jeweller	Portata della comunicazione con un hub: fino a 1.300 m in spazi aperti Canale di comunicazione bidirezionale Frequenze di funzionamento: 868,0–868,6 MHz Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW Crittografia a blocchi basata sull'algorithm AES Salti di frequenza Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >
Alimentazione	Batteria CR2032 Tensione di alimentazione: 3 V Durata della batteria: fino a 5 anni
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +40°C
Umidità massima ammissibile	Fino al 75%
Classe di protezione	IP55
Dimensioni	47 x 35 x 13 mm
Peso	16 g
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia. Maggiori informazioni >

Set completo

Pulsante di emergenza Button
Batteria CR2032 preinstallata
Nastro biadesivo
Guida rapida