

Holder for DoubleButton | Button

Staffa per fissare Button o DoubleButton alle superfici

Sempre a portata di mano

Holder aiuta a installare il pulsante antipanico dove sarà accessibile rapidamente in caso di emergenza e facilita l'utilizzo del telecomando per gli scenari. Il dispositivo wireless resta comunque portatile: si può staccare rapidamente il pulsante dal supporto per usarlo come telecomando.

Progettato da perfezionisti

Il design di Holder non compromette l'ergonomia del pulsante e consente un ancoraggio sicuro. Si può fissare a una superficie con due viti o con nastro biadesivo: grazie all'ampia superficie piatta, anche questo metodo di installazione consente una tenuta affidabile. Per attaccare o staccare [Button](#) e [DoubleButton](#) dal supporto basta un solo movimento. Non c'è bisogno di usare alcuno strumento e perdere tempo.

Specifiche tecniche

Colore	Bianco/nero
Materiale	Plastica
Temperature di funzionamento	Da -10°C a +40°C
Umidità di funzionamento	Fino al 75%
Dimensioni	47,1 × 37,9 × 14,2 mm
Peso	3,5 g
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Se il dispositivo non funziona correttamente, si consiglia di contattare prima il servizio assistenza per risolvere i problemi tecnici Maggiori informazioni
Set completo	Holder for Button/DoubleButton Kit di installazione Guida rapida